
RADAR SCOPE
Nintendo


レーダースコープ
RADAR SCOPE

〔遊び方〕

1. コントローラーでレーザー砲を左右に移動させて敵機の攻撃や、宇宙機雷をかわしてください。また、発射(FIRE)ボタンを押して迫ってくる敵機を撃破させます。
2. 飛行中の敵機を全て撃破すれば面変わりです。
3. ダメージメーターを0で面変わりすると、パーフェクト得点が得られます。(1,000点)
4. 面変わり、またはレーザー砲が撃破されるとダメージメーターは0にもどります
5. ダメージメーターがあがり、FULLになった時レーザー砲の移動速度が遅くなり、性能をもどすには一面クリアーしなくてはなりません。
6. エキストラ・スコアーを越えればレーザー砲が1門追加されます
7. レーザー砲が全部爆破されるとゲームオーバーになります。

〔特長のかずかす〕

- 「謎」と「神秘」に満ち満ちた宇宙空間を、レーダースコープであざやかに表現しました。
- 敵機の体当たり攻撃音や爆破音などの効果音[redacted]がゲームを一層盛りあげます[redacted]
- 宇宙船はレーザー砲を備えており、レーザー砲から発射されるミサイルは、レーダースコープのラインにそってすすみます
- 敵機や宇宙機雷が、宙返りをしながら宇宙船に大きく迫る緊迫感は最高！
- 宇宙空間におけるユニークなキャラクターデザイン







コックピットタイプ仕様

寸法	(幅)665×(奥行)1865×(高さ)1740㎜
重量	190kg
消費電力	103W
使用コイン	100円硬貨（1～90枚記憶式）
電源電圧	単相AC100V 50/60Hz
〒型式認可済	第95－1744

テーブルタイプ仕様

寸法	(幅)860×(奥行)560×(高さ)580㎜ なお(高さ)は610 640･670･700 730㎜と調整できます
重量	54kg
消費電力	73W
使用コイン	100円硬貨（1～90枚記憶式）
電源電圧	単相AC100V 50/60Hz
〒型式認可済	第95－1740

アップライトタイプ仕様

寸法	(幅)600×(奥行)880×(高さ)1700㎜
重量	105kg　消費電力　103W
使用コイン	100円硬貨（1～90枚記憶式）
電源電圧	単相AC100V　50/60Hz
〒型式認可済	第95－1744

任天堂レジャーシステム

本社	〒101	東京都千代田区神田須田町1-22	TEL 03(254)1647
関西支社	〒542	大阪市南区長堀橋筋1丁目32	TEL 06(245)4155
京都営業所	〒605	京都市東山区福稲上高松町60	TEL 075(541)6111
名古屋営業所	〒451	名古屋市西区菽下町29番地	TEL 052(561)1685
岡山営業所	〒700	岡山市奉還町4丁目4番11号	TEL 0862(52)1821

1980 10 8－3000